



Vi har satt upp en ny "smart" elmätare i din anläggning. På nästa faktura får du uppgifter om mätarställningen på nedtagen mätare samt startställning och mätarnummer på din nya mätare.

VIKTIGT!

För att fjärravläsningen ska fungera behöver elmätaren alltid vara spänningssatt. Använd därför den inbyggda strömbrytaren i elmätaren om du önskar koppla bort elen till din anläggning. Se instruktion på baksidan.

OBS! Vid arbete i elanläggningen får den inbyggda brytaren inte användas som brytställe . Använd anläggningens huvudsäkringar.

Med vänliga hälsningar

Hallstaviks Elverk

0175-23070

Knappfunktioner

Genom korta tryck på den övre orange knappen kan man bläddra genom en kort meny.

Den ser ut enl. följande:

1. Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
2. Aktuell effektåtgång i anläggningen
3. Brytarfunktion (se nedan)

För att själv slå ifrån strömmen via den i mätaren inbyggda strömbrytaren:

Bläddra igenom menyn i displayen genom korta tryck på den orange knappen tills det står **"Breaker off here"**. Håll nu den orange knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder.

För att själv slå till strömmen om den inbyggda brytaren är fränslagen:

Bläddra igenom menyn i displayen genom korta tryck på den orange knappen tills det står **"Breaker on here"** i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder.

OBS! Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sek sekunder är brytaren fränkopplad av Hallstaviks elverk

